

BUSQUEDA DE FRECUENCIAS SEGURAS PARA SISTEMAS DE MICROFONIA INALAMBRICA

SENNHEISER

Para ajustar los sistemas Sennheiser con frecuencia A/B/C/D, en modo de Scan debe de presionar el botón de SET, después subir o bajar con la flecha hasta que visualice en la pantalla la opción SCAN y presionar el botón de SET, después subir o bajar con la flecha hasta que visualice CLEAR y oprimir el botón de SET, visualizara en la pantalla otra vez SCAN, oprimir nuevamente SET y visualizara START presione SET y el equipo buscara las frecuencias más seguras en el perímetro de trabajo, aparecerá en pantalla FREE y la cantidad de frecuencias/CH seguras, después presiona SET, nuevamente subir o bajar con la flecha hasta que visualice en la pantalla SQUELCH y presiona SET, nuevamente subir o bajar con la flecha hasta que visualice en la pantalla SQ HI y presiona SET, nuevamente subir o bajar con la flecha hasta que visualice CHAN y presionar SET para buscar nuevamente subiendo o bajando con la flecha para seleccionar la frecuencia que UD. decida.